



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Regione del Veneto
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 558/2018

SOGGETTO ATTUATORE:

Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Codice intervento ADAO_N01: Modellazione di colate
detritiche: modello bifase, rilievi topografici

Modello a celle per la propagazione idraulica di colate di detrito - User Manual -



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

TESAF

Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali
Università di Padova

Responsabile scientifico: Prof. Ing. Carlo Gregoretti, PhD
Collaboratori: Ing. Martino Bernard, PhD; dott. for. Mauro
Boreggio, PhD

05/11/2019

Indice

1	Interfaccia del plugin	1
1.1	Installazione del plugin	1
1.2	Esempio di utilizzo	1
2	Dati di input del modello	7
2.1	File di input	7
2.2	Indicazioni per la costruzione dei file di input	11
2.3	Altri parametri del modello	13
3	Risultati del modello	17
3.1	File di output - Registro simulazione	17
3.2	File di output - Floating raster	18
3.3	File di output - Sezioni interne	22

Capitolo 1

Interfaccia del plugin

L'interfaccia del modello di Gregoretti et al.(2019)¹ è stata sviluppata in linguaggio Python per essere disponibile in ambiente QGIS versione 2.x.x. La Figura 1.1 mostra come si presenta l'interfaccia del modello una volta eseguito il plugin in QGIS.

1.1 Installazione del plugin

Al momento, il plugin non è stato caricato sul *QGIS Plugins Repository*. Per procedere all'installazione del plugin è perciò sufficiente copiare la cartella contenente il plugin nel percorso in cui QGIS installa le estensioni (generalmente C:\Users\xxxx\.qgis2\python\plugins, vedi Figura 1.2) Una volta copiata la cartella nel percorso indicato, lanciare QGIS e attivare il plugin. Per far ciò, cliccare su Plugins - Gestisci e Installa plugins, aprendo la finestra di dialogo Gestore Plugin, e scorrere l'elenco per attivare il plugin DFRM (Figura 1.3).

1.2 Esempio di utilizzo

In questo paragrafo, si riporta un esempio di utilizzo del plugin:

1. caricamento della base topografica sulla quale eseguire la simulazione, ossia il DEM (Digital Elevation Model) del dominio di calcolo (Figura 1.4);
2. caricamento dell'idrogramma solido-liquido e definizione della durata in secondi della simulazione (Figura 1.5);

¹Gregoretti, C., Stancanelli, M.L., Bernard, M., Boreggio M., Degetto, M., Lanzoni S. 2019 Relevance of erosion processes when modelling in-channel gravel debris flows for efficient hazard assessment. *Journal of Hydrology*, 569, 575-591; doi10.1016/j.jhydrol.2018.10.001.




Figura 1.1. Interfaccia del plugin DFRM (Debris Flow Routing Model in QGIS).

3. caricamento delle condizioni al contorno della simulazione, ossia delle sezioni di ingresso dell'idrogramma e di uscita (Figura 1.6);
4. caricamento delle sezioni di controllo interne al dominio di calcolo e definizione del time step di output in secondi dei risultati relativi (Figura 1.7);
5. caricamento della mappa degli usi del suolo e del corrispondente database testuale dei parametri distribuiti di resistenza e di erosività associati a tali terreni (Figura 1.8);
6. definizione dei dati/parametri di input ed esecuzione del tool (Figura 1.9);
7. salvataggio del file comandi di riassunto dei file/parametri/dati utilizzati nella simulazione (Figura 1.10);




Figura 1.2. Percorso di installazione plugin DFRM in QGIS.

Una volta eseguito il tool, appare la finestra di esecuzione del modello (Figura 1.11). In questa finestra è possibile controllare eventuali warning che vengono segnalati all'inizio durante la simulazione.




Figura 1.3. Percorso di installazione plugin DFRM in QGIS.




Figura 1.4. Caricamento del DEM del dominio di calcolo.




Figura 1.5. Caricamento dell'idrogramma solido-liquido e definizione della durata di calcolo.




Figura 1.6. Caricamento delle condizioni al contorno della simulazione.




Figura 1.7. Caricamento delle sezioni interne di controllo del dominio di calcolo e definizione del relativo time step di output in secondi dei risultati.




Figura 1.8. Caricamento della mappa di uso suolo e del corrispondente database testuale contenente i valori dei parametri distribuiti di resistenza e di erosività dei vari usi del suolo.




Figura 1.9. Definizione dei rimanenti parametri di input ed esecuzione del tool.




Figura 1.10. Definizione dei rimanenti parametri di input ed esecuzione del tool.




Figura 1.11. Finestra di esecuzione del modello DFRM.

Capitolo 2

Dati di input del modello

2.1 File di input

I file di input del modello DFRM sono di due tipi:

- file raster di tipo *floating raster*, costituito dal file dati binario *.flt e dal file di georeferenziazione *.hdr. È fondamentale che i raster abbiano la stessa estensione in termini areali e siano perfettamente sovrapponibili: il modello confronta l'estensione dei raster e, qualora non siano coincidenti, segnala dei warning nella finestra di esecuzione;
- file di testo.

Nel seguito si illustra significato e formato dei file di input del modello:

- *DEM*: il file richiesto in input è il file *.hdr del *floating raster* del DEM (Figura 2.1). Il DEM deve essere in possesso del file *.prj di identificazione del proprio sistema di riferimento. I sistemi di riferimento accettati sono le proiezioni cartografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (codice **EPSG 3003**) e fuso Est (codice **EPSG 3004**) e WGS 84 zona 32N (codice **EPSG 32632**) e 33N (codice **EPSG 32633**)
- *Sezioni di Ingresso/Uscita*: il file richiesto in input è un file *.flt. Questo file rappresenta le sezioni di entrata e di uscita del flusso (Figura 2.2). Le celle del raster hanno tutte valore *NoData* tranne quelle rappresentanti le sezioni di entrata ed uscita. Le celle di una sezione sono identificate da un unico identificativo: per quanto riguarda le sezioni di ingresso, gli identificativi devono essere numerati progressivamente a partire da 5000: il valore dell'identificativo per la prima sezione è 5000, per la seconda 5001 e




Figura 2.1. DEM raster.

così via. Ad ogni sezione di ingresso, corrisponderà un idrogramma. Il numero massimo di sezioni di ingresso (e di conseguenza idrogrammi) è 999. L'identificativo delle sezioni di uscita è sempre 9000.0. La sezione o le sezioni di uscita devono avere le celle contigue attraverso le direzioni cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest) e non oblique.





Figura 2.2. Raster delle sezioni di ingresso (in rosso) ed uscita (in azzurro) del deflusso.

- *Idrogramma*: il file da inserire è un unico file di testo *.txt. Il file deve presentare un idrogramma per ogni sezione di ingresso del raster precedente; all'inizio di ogni idrogramma va scritto SEZIONE con il numero progressivo (vedi Figura 2.3); alla fine del file va scritto END separato da una riga vuota dall'ultima riga scritta.

Ogni idrogramma risulta composto di 3 colonne: tempo (secondi), portata totale (m^3/s) e concentrazione volumetrica della fase solida (-); nel caso il valore di *Concentrazione solida media* (vedi paragrafo 2.3) non sia nulla allora bastano le sole due prima colonne in quanto la concentrazione viene assunta costante ed uguale al valore *Concentrazione solida media*. Il numero di sezioni di ingresso viene automaticamente determinato dalla lettura del raster corrispondente.



```

ssi_tr300_amc3cn904_QR2_infase_vs11_fc_post_BR123.txt - No...
File Edit Format View Help
SEZIONE 1
38.880      0.000      0.646
218.880    134.712      0.646
278.880    116.283      0.631
338.880     97.855      0.616
398.880     79.426      0.601
458.880     60.998      0.586
518.880     42.750      0.571
578.880     24.141      0.556
638.880      5.713      0.541
661.257      0.000      0.536
SEZIONE 2
296.000      1.238      0.000
356.000      2.132      0.000
416.000      3.995      0.000
476.000      6.557      0.000
536.000     12.286      0.000
596.000     21.485      0.000
656.000     24.121      0.000
716.000     22.146      0.000
776.000     18.416      0.000
836.000     10.209      0.000
896.000      4.344      0.000
956.000      3.238      0.000
1016.000     3.005      0.000
1076.000     2.117      0.000
1136.000     1.866      0.000
1196.000     1.783      0.000
1256.000     0.000      0.000
END

```

Figura 2.3. File di testo degli idrogrammi relativi alla sezione di ingresso.

- *Raster Uso Suolo* (opzionale): il file richiesto in input è un file *.flt. Nel raster ogni suolo viene identificato con un codice diverso (Figura 2.4);
- *Caratteristiche Uso Suolo* (opzionale): il file richiesto in input è un file *.txt e contiene i parametri caratteristici per ogni tipo di suolo (Figura 2.5). La prima riga deve contenere l'intestazione della tabella; dalla seconda riga in poi, vengono inseriti i dati secondo l'ordine seguente:
 1. codice identificativo del suolo: identificativo che permette di mettere in relazione i parametri in tabella con il corrispondente uso suolo rappresentato nel *Raster Uso Suolo*. Ogni uso suolo presente nel raster deve avere il suo corrispettivo in tabella; il programma confronta gli identificativi del suolo di questo file e li




Figura 2.4. Raster dell'uso suolo del bacino.

confronta con quelli del corrispettivo file *.flt segnalando eventuali discordanze;

2. coefficiente di conduttanza: parametro che controlla la resistenza al moto: maggiore il coefficiente di conduttanza, minore la resistenza al moto;
3. identificativo per fondo mobile (1.0) o fondo fisso (0.0)
4. angolo inferiore limite per l'erosione: angolo (in gradi) sopra il quale può avvenire il fenomeno di erosione;
5. velocità limite per l'erosione: velocità (espressa in m/s) minima necessaria per avere erosione;
6. angolo superiore limite per il deposito: angolo (in gradi) sotto il quale può avvenire il fenomeno di deposito;
7. velocità limite per il deposito: velocità (espressa in m/s) massima ammissibile per avere deposito;
8. valore della concentrazione solida del fondo;
9. identificativo per stabilire l'erodibilità del suolo: 0.0 suolo erodibile, 1.0 suolo inerodibile.

Nel caso in cui il dato *Concentrazione solida di riposo* (vedi paragrafo 2.3) sia diversa da 0.0 allora l'ottava colonna non esiste. Se l'identificativo generale fondo mobile/fisso è su fondo fisso (valore 0.0) il file è composto dalle colonne 1 e 2 (identificativo dell'uso suolo e coefficiente di conduttanza)

usosuolo_2019_modello_M8.m									
ID	Conduttanza	Mobile/Fisso	Ang Inf Eros (°)	Vel Inf Eros (m/s)	Ang Sup Depos (°)	Vel Sup Dep (m/s)	C riposo	Erodibilità	
1	111.0	1.0	1.0	9.0	14.0	1.0	0.75	0.0	
2	112.0	5.0	1.0	30.0	14.0	1.0	0.75	0.0	
3	121.0	3.0	1.0	20.0	14.0	1.0	0.75	0.0	
4	122.0	1.0	1.0	20.0	14.0	1.0	0.75	0.0	
5	142.0	2.0	1.0	20.0	14.0	1.0	0.75	0.0	
6	231.0	5.0	1.0	16.0	14.0	1.0	0.75	1.0	
7	311.0	4.0	1.0	16.0	14.0	1.0	0.75	0.0	
8	312.0	5.0	1.0	20.0	14.0	1.0	0.75	0.0	
9	313.0	5.0	1.0	16.0	14.0	1.0	0.62	0.0	
10	321.0	3.0	1.0	10.0	8.0	0.5	0.75	0.0	
11	322.0	5.0	1.0	16.0	14.0	1.0	0.62	1.0	
12	332.0	5.0	1.0	30.0	14.0	1.0	0.75	0.0	
13	333.0	4.0	1.0	20.0	14.0	1.0	0.62	0.0	
14	335.0	4.0	1.0	14.0	12.0	0.8	0.62	1.0	
15	340.0	5.0	1.0	16.0	14.0	1.0	0.62	1.0	
16	511.0	4.0	1.0	20.0	14.0	1.0	0.62	0.0	

Figura 2.5. File dei parametri caratteristici per uso suolo del bacino.

- *Sezioni interne* (opzionale): il file richiesto in input è un file *.flt che rappresenta le sezioni di controllo interne (Figura 2.6). Le celle del raster hanno tutte valore *NoData* tranne quelle rappresentanti le sezioni interne. Da monte, gli identificativi delle sezioni vengono numerati progressivamente a partire da 1000 (con un numero massimo di 999 sezioni). La sezione deve essere composta da celle contigue lungo le direzioni cardinali e non oblique.




Figura 2.6. Raster delle sezioni interne (in verde).

2.2 Indicazioni per la costruzione dei file di input

In questo paragrafo vengono riportati una serie di accorgimenti per realizzare correttamente i file di input del modello:

- *DEM*: risulta fondamentale nella realizzazione del DEM che l'estensione del raster non sia ritagliata su misura della base topografica in input, ma che sia presente almeno una cornice di celle

NoData intorno alle celle significative (Figura 2.7). Nel caso la prescrizione non venga rispettata, il modello fornisce un warning;




Figura 2.7. Costruzione del DEM, base topografica della simulazione. A sinistra, la realizzazione corretta del raster del DEM, con una riga di celle *NoData* intorno alle celle significative; a destra il DEM errato.

- *Sezioni di Ingresso/Uscita - Sezioni Interne*: come già esplicitato nel paragrafo precedente, ogni sezione creata deve possedere celle contigue attraverso le direzioni cardinali e non oblique (Figura 2.8). La realizzazione proposta permette di calcolare precisamente la portata transitante per la sezione; in questo modo infatti si evita di non considerare lo scambio di portata transitante la sezione attraverso direzioni oblique (***nel caso la prescrizione non venga rispettata, il modello non fornisce alcuna segnalazione***). In Figura 2.9, un breve riepilogo dei codici che le sezioni di ingresso (numerate progressivamente da 5000), le sezioni di uscita (9000) e le sezioni interne (numerate progressivamente da 1000) devono assumere.
- *Idrogramma*: come riportato al precedente paragrafo, il file deve presentare un idrogramma per ogni sezione di ingresso del raster *Sezioni di Ingresso/Uscita*; all'inizio di ogni idrogramma va scritto SEZIONE con il numero progressivo (vedi Figura 2.10); alla fine del file va scritto END separato da una riga vuota dall'ultima riga scritta.
- *Uso suolo*: il file *Caratteristiche uso suolo* deve riportare ogni codice presente nel *Raster uso suolo* (Figura 2.11). Nel caso la prescrizione




Figura 2.8. Costruzione delle sezioni di Ingresso/Uscita e interne. A sinistra, la realizzazione corretta di una sezione, con le celle attigue lungo le direzioni cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest); a destra la sua versione errata.

condizioni_contorno_RioLazer_corretto						
FID	Shape *	OBJECTID	grid_code	Shape_Leng	tipo	
0	Polyline	1	5000	3.10766	ingresso	
1	Polyline	2	9000	2269.472411	uscita	


sez_interne_RioLazer_corretto				
FID	Shape *	gridcode	tipo	
0	Polyline	1000	attraversamento	

Figura 2.9. Indicazione dei codici che le sezioni di ingresso (numerate in progressione da 5000), le sezioni di uscita (9000) e le sezioni interne (numerate in progressione da 1000) devono assumere.

non venga rispettata, il modello fornisce un warning. Allo stesso modo, il codice controlla che l'estensione e la sovrapponibilità dei raster di *DEM* e *uso suolo* siano rispettate (Figura 2.12), altrimenti riporta un warning anche in questo caso.

2.3 Altri parametri del modello

Come riportato al paragrafo 2.1, non tutti i file elencati sono necessari al funzionamento del modello. Gli unici indispensabili sono il *DEM*, il raster *Sezioni di ingresso/uscita* e il file *Idrogramma*.



Linea	Sezione	Valore 1	Valore 2
1	Sezione1		
2		296.000	1.238
3		356.000	2.132
4		416.000	3.995
5		476.000	6.557
6		536.000	12.286
7		596.000	21.485
8		656.000	24.121
9		716.000	22.146
10		776.000	18.416
11		836.000	10.209
12		896.000	4.344
13		956.000	3.238
14		1016.000	3.005
15		1076.000	2.117
16		1136.000	1.866
17		1196.000	1.783
18		1256.000	0.000
19			
20	END		
21			

1	296.000	1.238
2	356.000	2.132
3	416.000	3.995
4	476.000	6.557
5	536.000	12.286
6	596.000	21.485
7	656.000	24.121
8	716.000	22.146
9	776.000	18.416
10	836.000	10.209
11	896.000	4.344
12	956.000	3.238
13	1016.000	3.005
14	1076.000	2.117
15	1136.000	1.866
16	1196.000	1.783
17	1256.000	0.000
18		
19		

Figura 2.10. Costruzione del file degli idrogrammi in input.

La selezione del radio button *Parametri distribuiti* permette l'inserimento del *Raster uso suolo* e del relativo file *Caratteristiche uso suolo*. Il radio button alternativo *Parametri concentrati* disabilita questa possibilità, abilitando invece l'inserimento di un *Coefficiente di conduttanza* costante per tutto il campo di moto.

Il checkbox *Sezioni interne* abilita/disabilita l'inserimento del raster *Sezioni interne* e del relativo parametro *Time step interno di output (s)*, ossia dell'intervallo temporale in secondi di output dei risultati relativi alle sezioni interne (vedi paragrafo 3.1). Il limite minimo del passo temporale è 15 secondi.

La *Durata simulazione (s)* è il primo dato da settare nel groupBox *Dati-Parametri*: identifica il tempo di simulazione in secondi. È buona norma settare la durata della simulazione ad un valore che permetta all'intero idrogramma in ingresso di esser propagato lungo l'intero campo di moto. La propagazione del flusso avviene quando all'interno di una cella la profondità è superiore al valore impostato di *Profondità minima necessaria alla propagazione (m)*.

I radio button *Fondo fisso/Fondo mobile* permettono di selezionare il comportamento del fondo del canale durante la propagazione del fenomeno fra fondo fisso e fondo erodibile. Nel primo caso, non sarà necessario impostare nessun altro parametro; qualora fosse selezionata l'opzione *Parametri distribuiti*, diventerà invece necessario controllare che




Figura 2.11. Corrispondenza dei codici del *Raster uso suolo* con quanto riportato nel file *Caratteristiche uso suolo*.

il file *Caratteristiche uso suolo* risulti esser composto di sole 2 colonne: identificativo del suolo e coefficiente di conduttanza.

In caso di fondo mobile invece, si abiliterà il groupBox *Dati-Parametri fondo mobile*; i parametri da impostare saranno:

- *Profondità minima per erosione/deposito (m)*: profondità minima sulla cella perché avvengano deposito o erosione; il valore impostato deve essere superiore al valore di *Profondità minima necessaria alla propagazione*;
- *Concentrazione solida media*: valore della concentrazione solida del flusso in entrata; nel caso in cui il valore inserito del parametro è diverso da 0.0, la terza colonna nel file *Idrogramma* deve essere eliminata;
- *Concentrazione solida di riposo*: valore della concentrazione solida del fondo; se il valore inserito del parametro è diverso da 0.0, la colonna corrispondente nel file delle caratteristiche del suolo deve essere eliminata;
- *KE*: coefficiente di Egashira per l'erosione;
- *KD*: coefficiente di Egashira per il deposito;
- *Angolo limite per deposito agevolato (°)*: angolo limite (in gradi) sotto il quale la velocità di deposito viene accelerata;




Figura 2.12. Corrispondenza dei codici del *Raster uso suolo* con quanto riportato nel file *Caratteristiche uso suolo*.

- *Coeff. velocità per deposito agevolato*: coefficiente moltiplicativo di accelerazione della velocità di deposito.

Inoltre, se è selezionata l'opzione *Dati-Parametri concentrati*, si abiliterà il sottogruppo *Parametri concentrati*, con ulteriori quattro parametri da impostare, valevoli per tutto il campo di moto:


- *Angolo limite di erosione ($^{\circ}$)*: angolo (in gradi) sopra il quale può avvenire il fenomeno di erosione;
- *Angolo limite di deposito ($^{\circ}$)*: angolo (in gradi) sotto il quale può avvenire il fenomeno di deposito;
- *Velocità limite di erosione (m/s)*: velocità (espressa in m/s) minima necessaria per avere erosione;
- *Velocità limite di deposito (m/s)*: limite massimo della velocità (espresso in m/s) per avere deposito.

Capitolo 3

Risultati del modello

3.1 File di output - Registro simulazione

Una volta eseguita la simulazione, come primo step è sempre buona norma controllare il file di registro (**.log*, dove *** indica il nome della simulazione) compilato dal modello (Figura 3.1). In esso si trova il riassunto dei dati di input (valori dei parametri, idrogrammi solido-liquidi di ingresso, condizioni al contorno), le segnalazioni (*WARNING*) generate dal modello durante l'esecuzione ed un riassunto conclusivo delle volumetrie mobilitate (riportate anche nel file risultati (**.ris*), Figura 3.2). Qualora durante la simulazione ci sia stata qualche anomalia, il



The screenshot shows a log file with the following content:

```
D:\lavoro\Borsa_Studio_Tesaf\canali_fianesi\Canalia\Convenzione_Arpav\modello_cancia_2019\Prova.log
data and control acquisition begins at 19:32:10

Valori dei parametri (distribuiti)

tempo simulazione (sec) =      550.00
Angolo inferiore per la propagazione =      5.00
Numero di Courant =      0.950
Profondità minima (m) per la propagazione =      0.03000
Coefficiente di Egashira per erosione:      0.50
Coefficiente di Egashira per deposito:      1.00
Profondità minima (m) per deposito/erosione:      0.10000
Angolo limite inferiore (°) per la propagazione:      5.00

WARNING: i raster del DEM e dell'uso suolo
non si sovrappongono: la simulazione potrebbe fallire
o dare risultati scorretti

Numero di suoli      23
```

ID	Conduttanza	Mobile/Fisso	Ang Inf Eros (°)	Vel Inf Eros (m/s)	Ang Sup Depos (°)	Vel Sup Dep (m/s)	C riposo	Erodibilit
1.00	1.00	1.00	89.00	9.00	14.00	1.00	0.00	0.75
2.00	5.00	1.00	30.00	3.00	14.00	1.00	0.00	0.75
3.00	3.00	1.00	20.00	2.00	14.00	1.00	0.00	0.75
4.00	1.00	1.00	20.00	3.00	14.00	1.00	0.00	0.75
5.00	2.00	1.00	20.00	2.00	14.00	1.00	0.00	0.75
6.00	5.00	1.00	16.00	1.80	14.00	1.00	1.00	0.75
7.00	4.00	1.00	16.00	2.00	14.00	1.00	0.00	0.75
8.00	5.00	1.00	20.00	2.00	14.00	1.00	0.00	0.75
10.00	5.00	1.00	16.00	1.80	14.00	1.00	0.00	0.62
11.00	3.00	1.00	10.00	1.00	8.00	0.50	0.00	0.75
12.00	5.00	1.00	16.00	1.80	14.00	1.00	1.00	0.62
13.00	5.00	1.00	30.00	3.00	14.00	1.00	0.00	0.75
14.00	4.00	1.00	20.00	2.00	14.00	1.00	0.00	0.62
17.00	4.00	1.00	14.00	1.00	12.00	0.80	1.00	0.62
18.00	5.00	1.00	16.00	1.80	14.00	1.00	1.00	0.62
22.00	4.00	1.00	20.00	2.00	14.00	1.00	0.00	0.62
26.00	5.00	1.00	16.00	1.80	14.00	1.00	1.00	0.62
27.00	5.00	1.00	16.00	1.80	14.00	1.00	1.00	0.62

Figura 3.1. File di registro *.log della simulazione.

modello riporta la corrispondente segnalazione anche nel file di registro degli errori. (**.err*, Figura 3.3)

Volume in ingresso	22045.0
volume solido in ingresso (m ³)	14144.2
controllo finale conservazione massa del volume in ingresso:	
differenza relative (%)	0.00007
differenza relativa massima durante la simulazione:	0.00000
al tempo (secondi):	172.85391
Volume totale sul campo di moto (m ³)	14408.1328
Volume di deflusso (m ³)	14365.7832
volume solido di deflusso (m ³)	9512.74219
Volume fuoriuscito (m ³)	0.00
Volume solido fuoriuscito (m ³)	0.00
senza il deposito delle profondita minori del valore minimo per la propagazione	
Volume di sedimento totale eroso (-)/depositato (+) (m ³)	7636.868
Volume solido totale eroso (-)/depositato (+) (m ³)	4631.526
dopo il deposito delle proofondita minori di quella minima per la propagazione	
Volume di sedimento totale eroso (-)/depositato (+) (m ³)	7679.212
Volume solido totale eroso (-)/depositato (+) (m ³)	4661.123

Figura 3.2. Riassunto delle volumetrie mobilitate dall'evento simulato presente nel file di registro della simulazione.

3.2 File di output - Floating raster

Se la simulazione viene eseguita a *Parametri distribuiti*, le mappe riportanti le varie caratteristiche degli uso suolo vengono salvate come file *floating raster*. Si avranno perciò i raster:

- *_coeffConduttanza.flt: coefficiente di conduttanza;
- *_fondoMobile.flt: identificativo fondo mobile/fondo fisso;
- *_Ang_inf_eros.flt: angolo minimo per avere erosione;
- *_Vel_inf_eros.flt: velocità minima per avere erosione;
- *_Ang_sup_dep.flt: angolo massimo per avere deposito;
- *_Vel_sup_dep.flt: velocità massima per avere deposito;
- *_concentrazione_fondo.flt: concentrazione solida del fondo (se non viene settata costante);
- *_controllo_erosione.flt: codice di controllo dell'erodibilità;

1	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1424	801	at time step	114.5193405
2	concentrazioni precedente ed attuale	0.9999998808	1.0000001192		
3	profondita deflusso e solida (m) =	0.0310439207	0.0310439225		
4	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0309684947	0.0309684910		
5	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1424	803	at time step	114.7061462
6	concentrazioni precedente ed attuale	1.0000000000	1.0000001192		
7	profondita deflusso e solida (m) =	0.0310278982	0.0310279001		
8	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0309617762	0.0309617762		
9	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1424	802	at time step	115.0780182
10	concentrazioni precedente ed attuale	1.0000000000	1.0000001192		
11	profondita deflusso e solida (m) =	0.0315779969	0.0315780006		
12	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0313682519	0.0313682519		
13	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1424	802	at time step	115.1049042
14	concentrazioni precedente ed attuale	1.0000001192	1.0000001192		
15	profondita deflusso e solida (m) =	0.0318238474	0.0318238512		
16	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0315779969	0.0315780006		
17	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1424	802	at time step	115.4918900
18	concentrazioni precedente ed attuale	1.0000000000	1.0000001192		
19	profondita deflusso e solida (m) =	0.0344426520	0.0344426557		
20	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0341689028	0.0341689028		
21	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1423	803	at time step	117.4721298
22	concentrazioni precedente ed attuale	1.0000000000	1.0000001192		
23	profondita deflusso e solida (m) =	0.0336066112	0.0336066149		
24	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0331168771	0.0331168771		
25	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1422	803	at time step	119.7076492
26	concentrazioni precedente ed attuale	1.0000000000	1.0000001192		
27	profondita deflusso e solida (m) =	0.0486275554	0.0486275591		
28	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0474294573	0.0474294573		
29	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1422	801	at time step	119.7626343
30	concentrazioni precedente ed attuale	1.0000000000	1.0000001192		
31	profondita deflusso e solida (m) =	0.0321223475	0.0321223512		
32	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0316648930	0.0316648930		
33	WARNING concentrazione maggiore di Cmax nella cella ice ir	1422	802	at time step	119.8725586
34	concentrazioni precedente ed attuale	1.0000000000	1.0000001192		
35	profondita deflusso e solida (m) =	0.0408616811	0.0408616848		
36	profondita deflusso e solida precedenti (m) =	0.0399657860	0.0399657860		

Figura 3.3. Riassunto delle volumetrie mobilitate dall'evento simulato presente nel file di registro della simulazione.

I file di output *floating raster* contenenti i veri e propri risultati della simulazione rappresentano i valori massimi raggiunti e la distribuzione finale delle seguenti grandezze nel campo di moto:

- DEM finale (**_DEM_finale.ftt*);
- mappa delle profondità di erosione e spessori di deposito (espressi in m) finali (**_mappa_eros_depositi_finale.ftt*, Figura 3.4);




Figura 3.4. Mappa delle profondità di erosione e spessori di deposito.

- mappa delle aree finali interessate dal fenomeno, sia in termini di erosione che di deposito (**_mappa_aree_eros_depositi_finale.ftt*, Figura 3.5). Il codice 1.0 indica una cella in erosione, il codice 2.0 una cella con deposito (il codice 0.0 indica le celle non inondate);




Figura 3.5. Mappa delle aree interessate dal fenomeno.

- mappa delle profondità massime raggiunte (**_profondita_max.flt*, Figura 3.6) e finali (**_profondita_finale.flt*);




Figura 3.6. Mappa delle profondità massime (in m) raggiunte durante la simulazione.

- quota della superficie libera massima raggiunta (**_quota_superficie_libera_max.flt*) e finale (**_quota_superficie_libera_finale.flt*);
- mappa dello spessore massimo raggiunto (**_spessore_max.flt*), ottenuto come somma di profondità della corrente ed altezza di deposito;
- mappa della concentrazione solido-liquida massima raggiunta (**_concentrazione_max.flt*, Figura 3.7) e finale (**_concentrazione_finale.flt*);




Figura 3.7. Mappa delle concentrazioni massime raggiunte durante la simulazione.

- mappa della velocità massima raggiunta dal flusso (**_velocita_max.flt*, Figura 3.8), suddivisa anche secondo le due direzioni cardinali x (**_maxVx.flt*) e y (**_maxVy.flt*);



Figura 3.8. Mappa delle velocità massime (in m/s) raggiunte durante la simulazione.

- tempi di allagamento in secondi (**_tempi_allagamento.flt*, Figura 3.9);
- magnitudo della colata (**_magnitudo.flt*, Figura 3.10), necessario per la mappatura del rischio.

Le mappe di stato finale delle varie grandezze sono rappresentate anche nella versione "pre-finale" (**_pre_finale.flt*), ossia senza considerare le celle la cui profondità di flusso è inferiore al valore di *Profondità minima necessaria alla propagazione*.




Figura 3.9. Mappa delle tempistiche di allagamento (in secondi).



Figura 3.10. Mappa della magnitudo dell'evento.

3.3 File di output - Sezioni interne

Qualora la simulazione venga eseguita con sezioni di controllo interne, saranno salvati tanti file di testo (*XX*) quante sezioni intermedie inserite (**_sezione_XX.txt*) riportanti il valore delle seguenti grandezze mediate sulla sezione ad ogni *Time step interno di output (s)* (Figura 3.11):

- tempo (in secondi): istante di output;
- quota della superficie libera (in metri): quota del pelo libero del flusso;
- quota terreno (in metri): quota del terreno in quel time step, ottenuta come somma della quota iniziale del terreno e del deposito/erosione;

prova_cstar_1500_sezione_1.txt									
	% tempo (secondi)	quota superficie libera (m)	quota terreno (m)	quota terreno iniziale (m)	profondità (m)	spessore (m)	conco		
1	198.902	1395.694	1392.600	1394.141	2.090	1.550	0.467	76.578	35.923
2	348.893	1397.300	1394.734	1394.968	2.554	2.321	0.491	122.934	60.620
3	498.880	1397.669	1395.324	1395.247	2.139	2.415	0.526	109.221	58.024
4	648.869	1396.593	1394.966	1395.247	1.748	1.215	0.608	68.933	42.167
5	798.889	0.000	1394.506	1395.247	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	948.870	0.000	1394.506	1395.246	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	1098.887	0.000	1394.507	1395.247	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	1248.887	0.000	1394.507	1395.247	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	1398.900	0.000	1394.506	1395.247	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10									
11									
12									

prova_cstar_1500_sezione_7.txt									
	% tempo (secondi)	quota superficie libera (m)	quota terreno (m)	quota terreno iniziale (m)	profondità (m)	spessore (m)	conco		
1	198.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	348.893	1259.043	1256.784	1255.001	1.259	3.043	0.421	89.586	38.075
3	498.880	1258.156	1257.075	1255.000	1.082	3.156	0.445	84.357	37.964
4	648.869	1259.148	1258.003	1255.000	1.146	4.148	0.530	72.704	38.795
5	798.889	1259.985	1259.327	1255.929	1.009	4.926	0.641	60.135	38.595
6	948.870	0.000	1259.251	1255.929	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	1098.887	0.000	1259.251	1255.929	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	1248.887	0.000	1259.252	1255.929	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	1398.900	0.000	1259.252	1255.929	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10									
11									
12									

prova_cstar_1500_sezione_14.txt									
	% tempo (secondi)	quota superficie libera (m)	quota terreno (m)	quota terreno iniziale (m)	profondità (m)	spessore (m)	conco		
1	198.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	348.893	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	498.880	1071.791	1070.687	1070.106	0.917	1.364	0.344	48.863	16.775
4	648.869	1072.011	1070.992	1070.194	0.916	1.573	0.313	49.909	15.631
5	798.889	1072.013	1071.127	1070.242	0.803	1.575	0.333	42.599	14.188
6	948.870	1072.219	1071.260	1070.254	0.895	1.782	0.532	56.302	29.927
7	1098.887	1071.687	1071.244	1070.176	0.388	1.298	0.668	23.337	15.588
8	1248.887	1071.449	1071.244	1070.176	0.229	1.218	0.672	8.972	6.032
9	1398.900	1071.400	1071.244	1070.176	0.188	1.220	0.676	6.298	4.258
10									
11									
12									

Figura 3.11. File di output relativi alle sezioni interne di una simulazione.

- quota terreno iniziale (in metri): quota iniziale del terreno, corrispondente al DEM iniziale;
- profondità (in metri): altezza del flusso;
- spessore (in metri): somma di altezza del flusso e deposito;
- concentrazione solida: concentrazione solido-liquida del flusso;
- portata totale (in m^3/s): portata totale transitante la sezione;
- portata solida (in m^3/s): frazione solida della portata totale transitante la sezione;

Tramite questi file è possibile analizzare l'andamento spazio-temporale delle grandezze sopracitate nel campo di moto. In Figura 3.12 viene riportato un esempio in cui si illustra la variazione della portata totale e solida fra la sezione di ingresso (5000) e le sezioni interne successive (1000, 1001, 1002).




Figura 3.12. File di output relativi alle sezioni interne di una simulazione.